

Kiehl-Parketto-care

Önfényező diszperziós ápolószer faburkolatokra

- ▶ Fémsómentes
- ▶ Kiváló filmképző tulajdonságok
- ▶ Higítva vagy hígítatlanul alkalmazható
- ▶ DIN 18032 tanúsítvánnyal rendelkezik
- ▶ A padló síkossága eléri a 0,4 és 0,6 µ közötti értéket
- ▶ A lépéshyomok polírozással történő problémamentes eltávolítása (kb. 1000 ford./perc)
- ▶ Optimálisan polírozható
- ▶ TBEP-mentes



DIN 18032



Felhasználási terület

Felhasználható lezárt valódi fafelületeken. Kész-parketta esetén felhasználás előtt tapadás tesztet kell végezni.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. Kifogástalan tapadást és optikai megjelenést csak a tiszta, elválasztó szer mentes és szakszerűen előkészített felületeken garantál a termék. A termék mop huzatba való beszáradását kerülni. A kannát használat után azonnal zárjuk vissza. A bedolgozási és a száradási idő alatt kerülni a huzatot. A túl nedves felmosás vagy az álló víz károsíthatja a fafelületet.

A felületek előkészítése:

Az új, lezárt fafelületeket nedves törölkendővel portalanítsuk. Makacs szennyeződésnél a Kiehl-Parketto-clean Koncentrátumot használjuk nedves törüléshez. Az igénybe vett parketta felületeket a bevonás előtt szárazra kell tisztítani (Kiehl-Legno-Pad). A port el kell távolítani a felületről.

Bevonás:

A felület nedvszívó képességének megfelelően, 1–2 réteget kb. minden 90 perc elteltével vigyünk fel. A felületek előkészítése után a terméket hígítatlanul, pl. egy lapos moppal vagy felmosóval vékonyan vigyük fel a felületre. Anyagszükséglet: 25,0–30,0 ml/m² rétegenként.

Szóró-tisztítás (a helyenként hiányos ápolófilm kijavítására):

A terméket 1:1 arányban hideg vízzel hígítsuk. Szóróflakonnal vagy polírozógéppel (kb. 1000 ford./perc) dolgozzuk be. Anyagszükséglet: 1,5 ml/m².

Időközönkénti ápolás:

250 ml 8 L hideg vízhez. A moppot mártsuk a tisztítóoldatba, alaposan facsarjuk ki, majd töröljük fel a felületet. Anyagszükséglet: 1,0 ml/m².

Polírozás:

Alkalmankénti polírozás esetén (kb. 1000 ford./perc) az ápolófilm tömöríthető, a cipőtálpak által keletkezett nyomok megszüntethetőek, ugyanakkor a felület strapabírás szempontjából is optimalizálható.



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Fagytól védve tartandó!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5 %, műanyag diszperzió fémsómentes, polietilénvaxok, adalékok, illatanyagok, tartósítószer (Sodium Pyrrithione, Benzisothiazolinone).
pH-érték (koncentrátum): kb. 7,5

Cikkszám	Kiszerelési egység (KE)	KE száma raklaponként
j221001	6 x 1 L PCR-flakonok (kartonban)	84
j221005	2 x 5 L PCR-kannák (kartonban)	56