

Kiehl-RapiDés

Folyékony, gyors-fertőtlenítő-tisztítószer

- ▶ Felhasználásra kész fertőtlenítő tisztítószer
- ▶ Maradékmentes fertőtlenítés és tisztítás
- ▶ Rövid száradási idő
- ▶ A felületek száradás után azonnal újra használhatóak
- ▶ Ivóvízes öblítés nem szükséges
- ▶ EN és IHO által bevizsgált tisztító- és fertőtlenítőszer felületfertőtlenítéshez
- ▶ Aldehyd, illat- és színezékanyag mentes
- ▶ Hatékony szalmonella, listéria, EHEC és MRSA ellen
- ▶ 4 °C-on hűtőszekrények és hűtőpultok fertőtlenítésére is alkalmas
- ▶ SARS-CoV-2 (EN 14476, EN 16777) ellen hatásos
- ▶ Élelmiszeriparban ártalmatlan felhasználásáról tanúsítvánnyal rendelkezik



Felhasználási terület

Alkoholálló felületek fertőtlenítésére és egyidejű tisztítására. Ne használjuk akrilüvegen, alkoholra vagy festékre érzékeny felületeken.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. A durvább, olajos, zsíros és fehérjetartalmú szennyeződések előbb el kell távolítani. A felhasználási területnek megfelelően permetező- (aeroszolmentes) vagy szórófejet alkalmazunk.

Fertőtlenítő tisztítás:

A felületeket, eszközöket, tárgyakat a hígítatlan szerrel teljesen benedvesítjük és a behatási idő alatt nedvesen tartjuk. Hagyjuk megszáradni vagy a behatási idő után a felületet egy száraz, egyszer használatos kendővel töröljük le.

Anyagszükséglet: 7,0–50,0 ml/m².



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Háztartási felhasználása nem engedélyezett az (EU) 2019/771 törvény 2. cikke szerint! Csak professzionális felhasználók számára, akik megfelelő szakértelemmel rendelkeznek a nemzeti szabályozások értelmében. Biocid termék, elővigyázatosan kell alkalmazni. Alkalmazás előtt olvassa el a címkét valamint a termékismertetőt.

HU: OTH JÜ-7356-4/2013, PT 02, PT 04

Összetevők

Vízoldható oldószerek.
pH-érték (koncentrárum): kb. 7

Hatóanyagok 100 g-ban:

50,0 g ethanol (CAS: 64-17-5).

Jelölés

Osztályozás (koncentrárumban): GHS02, Figyelem. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Tartalmaz: Ethyl Alcohol (INCI)

Cikkszám	Kiszerelési egység (KE)	KE száma raklaponként
j350447	6 x 750 ml kerek flakonok 1 szórófejjel (kartonban)	64
j3504k47	Carton of 6 x 750 ml pear shaped bottles with 6 sprayers	64
j350405	2 x 5 L kannák (kartonban)	56

Kiehl-RapiDés

Folyékony, gyors-fertőtlenítő-tisztítószer

Vizsgálatok és listák

Adagolási javaslat felületi fertőtlenítéshez az egészségügyben

Vizsgálati módszer	Hatékonyági spektrum	Terhelés	Adagolás	Behatási idő
VAH-minősített felhasználási javaslat felületi fertőtlenítéshez mechanikai behatás nélkül	baktericid / levurocid	magas	hígítatlanul	5 perc
EN 16777 Kvantitatív felületi kísérlet	bizonyos vírusos fertőzések*			

Adagolási javaslat felületi fertőtlenítéshez az ipari, intézményi és élelmiszeripari területen

Vizsgálati módszer	Hatékonyági spektrum	Terhelés	Adagolás	Behatási idő
EN 13697 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	baktericid / levurocid (20 °C-on és 4 °C-on)	magas	hígítatlanul	2 perc
EN 16777 Kvantitatív felületi kísérlet	bizonyos vírusos fertőzések*			

További vizsgálatok

Vizsgálati módszer	Hatékonyági spektrum	Terhelés	Adagolás	Behatási idő
ipari, intézményi és élelmiszeripari terület				
EN 1276 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	baktericid	magas	hígítatlanul	1 perc
EN 1650 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	levurocid	magas	hígítatlanul	1 perc
EN 13697 Felületi fertőtlenítés mechanikai behatás nélkül	baktericid (20 °C-on és 4 °C-on)	magas	hígítatlanul	1 perc
virucid				
EN 14476 Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	bizonyos vírusos fertőzések*	magas	hígítatlanul	5 perc
EN 16777 Kvantitatív felületi kísérlet	bizonyos vírusos fertőzések*	magas	hígítatlanul	2 perc
DVV/RKI Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat	bizonyos vírusos fertőzések*	jelenlévő	hígítatlanul	30 s
DVV/RKI	Murines Norovírus (MNV)	mentes	hígítatlanul	5 perc
		jelenlévő	hígítatlanul	15 perc

*lásd szintén www.desinfektionsmittelliste.de